



4X4 ACCESSORIES



ДАТА:

Июнь 2014

ОПИСАНИЕ:

Комплект защиты

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА:

Land Cruiser 200 2007+

НОМЕР:

5415100

ГРУППА ТОВАРА:

031 – ARB Under Vehicle Protection

ШТРИХКОД:

9332018029553

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ:

1 Час

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА:

Август 2014



СПЕЦИФИКАЦИИ

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА:

Разработано для защиты компонентов, расположенных под днищем автомобиля, таких как рулевое управление, система смазки двигателя, КПП и РК. Защита ARB выполнена методом лазерной резки и сформирована на высокоточном прессе для обеспечения максимальной защиты и устойчивости к нагрузкам, а так же для простоты установки.

Защита для Land Cruiser 200 состоит из панелей, каждая из которых выполняет свою функцию. Защитные панели для двигателя и трансмиссии выполнены таким образом, что крепятся непосредственно к шасси и обеспечивают постоянную защиту от бампера до КПП. Защита же раздаточной коробки крепится непосредственно к РК.

Защита ARB может крепиться как совместно с бампером ARB, так и со штатным бампером. Успешная установка на автомобили, оборудованные силовыми бамперами производства иных производителей не гарантируется.

Установка подтверждена на автомобилях с двигателем V8 Турбо Дизель без KDSS. На машины с бензиновыми двигателями, а так же на машины с KDSS установка официально не подтверждена.

ДЕТАЛИ:

Формованная прессом сталь толщиной 3мм дает защите максимальную прочность
Лазерная резка применяется для максимально возможной точности изготовления
Цинковое защитное покрытие и порошковая окраска обеспечивают защиту от коррозии
Все металлические компоненты окрашены порошковой эмалью
Разработано специально для Land Cruiser 200

ИНФОРМАЦИЯ:

Данные защитные панели разрабатывались для работы на бездорожье, дабы обеспечить максимально возможную защиту агрегатам и узлам. Поэтому при обслуживании этих агрегатов понадобится демонтаж панелей и обратный монтаж с соответствующими моментами затяжки болтов.

Постоянно визуально инспектируйте панели на наличие на них грязи или песка. Грязь или песок могут как существенно ухудшить вентиляцию агрегатов, так и привести к преждевременной коррозии. Любые загрязнения следует вычищать. **ВНИМАНИЕ!** Чистить панели от грязи следует при остывшем выключенном двигателе во избежание контакта с выхлопной системой.

Любые компоненты защиты заменяемы.